


Sena Expand Boom 快速入门指南

<左侧>



<右侧>



1.0.1

Ride Connected

使用Expand Boom耳机进行交流，免提通话，或从智能手机听音乐，并享受高音质。




集成蓝牙®




对讲通话距离900米



四方对讲



高级降噪系统™



固件可升级

*在开阔地形中，最远通话距离可达900m

入门

1. 中文说明书，升级固件等文件可登陆www.senacn.com下载。

注意：

· SENA某些型号的耳机本身具有快速充电功能，可在短时间内充满电。

此功能为耳机内自带功能，与快速充电器无关，请勿使用大功率快速充电器充电。

· 请使用有FCC,CE, IC国际标准认证的，标有5V 1A的充电器。

· 长时间不使用，请将耳机充到一半以上电量进行保养。




Sena Technologies, Inc.
www.sena.com

按键操作




开机




关机



音量调整



电池电量



电话 配对

有三种电话配对的方法。

Expand Boom 初始状态下配对

首次打开耳机或在以下情况，耳机将自动进入电话配对模式：


- 恢复出厂重置功能后重新启动机器，再次开机；
- 执行“删除所有配对”操作后重新启动。



注意: 要取消电话配对，请轻按中心键。


Expand Boom 在关机状态下配对

Expand Boom在关机状态下，同时按住中心键和(+)号键5秒钟。






Expand Boom 在开机状态时配对


Expand Boom在开机状态下，按住中心键8秒钟。



移动电话



音乐




耳机配对



多耳机配对

先配对的，后服务



开始 对讲



结束 对讲

故障排除

恢复出厂设置

如果要耳机恢复为出厂默认设置，请使用配置菜单中的“恢复出厂设置”。耳机机会自动恢复默认设置并关闭。

故障复位

如果耳机由于任何原因无法正常工作，请用针孔轻按中心键下方的复位键重置。

1. 逆时针旋转左喇叭的喇叭垫以将其卸下。

2. 将回形针插入到复位针孔中，然后用轻微的压力按下复位键。故障重置不会将耳机恢复为出厂默认设置。

快速参考

类型	操作	按键指令
基本功能	开机	同时按住中心键和(+)号键1秒钟
	关机	轻按中心键和(+)号键
	调高/调低音量	轻按(+)号键或(-)号键
移动电话	接听电话	轻按中心键1次
	结束电话	按住中心键2秒
	语音拨号	按住中心键3秒
	快速拨号	按住(+)号键3秒
	拒绝来电	按住中心键2秒
音乐	播放/暂停蓝牙音乐	按住中心键1秒
	上一首/下一首	按住(+)号键或(-)号键1秒
对讲	对讲配对	按住中心键5秒钟
		轻按两个耳机中的任意中心键
	开始/结束对讲	轻按中心键